

貼り付け前に

レンズをクリーニングクロスで拭き、埃や汚れを取り除きます。埃や地理が舞う室内での貼り付けは避けてください。

埃やゴミが残っていると、取れない気泡が残る原因となります。



カメラレンズの位置は、端末によりイメージと異なります。




フィルムの貼り方




- 1 フィルムの台紙だけを軽く折り曲げて、大きい方のフィルムの粘着面を半分ほど露出させます。





- 2 貼り付けサポートツール（ピック）の先端でフィルムを剥がして乗せます。




- 3 フィルムをピックに乗せたまま位置を合わせ、カメラレンズ部分に貼り付けます。



- 4 ①, ②と同様に、貼り付けサポートツール（ピック）の先端で、小さい方のフィルムを剥がして乗せます。



- 5 フィルムをピックに乗せたまま位置を合わせ、広角カメラに貼り付けます。



※フィルムの貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。その場合、フィルムをはがさずに気泡が出たサイドの反対側にずらして位置を調整してください。

【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17
トリニティ株式会社
サポート係



お問い合わせ
◀フォーム

trinity.jp/contact

AQE7-LF / 2000000000146