


ガラスプロテクターの貼り方 A

貼り付け前に

レンズをクリーニングクロスで拭き、埃や汚れを取り除きます。


- ※ 埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。
- ※ 埃やゴミが残っていると、取れない気泡が残る原因となります。
- ※ カメラレンズの位置は、端末によりイメージと異なります。



カメラレンズ用

ガラスプロテクターの貼り方 A

A/B どちらの方法でも貼付けいただけます。




※ 端末により、ガラス形状はイメージと異なります。

貼り付けサポートツール(ピック)を使用します。


- 1 アクリル板の両脇から軽く力を加え、ガラスを浮かせます。



- 2 浮いたガラスプロテクターにピックの先端をさし入れ、アクリル板からガラスプロテクターを剥がします。



- 3 ガラスプロテクターをピックに乗せたまま位置を合わせて、貼り付けます。



※ 貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。その場合、剥がさずに気泡が出たサイドの反対側にずらして位置を調整してください。

[お問い合わせ]

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17
トリニティ株式会社
サポート係



◀ お問い合わせ
フォーム
trinity.jp/contact


XP224-LGL / 2000000000145

ガラスプロテクターの貼り方 B

貼り付け前に

レンズをクリーニングクロスで拭き、埃や汚れを取り除きます。



- ※ 埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。
- ※ 埃やゴミが残っていると、取れない気泡が残る原因となります。
- ※ カメラレンズの位置は、端末によりイメージと異なります。



カメラレンズ用

ガラスプロテクターの貼り方 B

A/B どちらの方法でも貼付けいただけます。



※ 端末により、ガラス形状はイメージと異なります。

貼付け補助シールを使用します。

- 1 アクリル板の両脇から軽く力を加え、ガラスを浮かせます。



- 2 「貼付け補助シール」をガラスに半分だけ貼付け、アクリル板からガラスを剥がします。



- 3 カメラレンズに合わせて位置を決め、ガラスを押しえながら、貼付け補助シールを剥がします。



※ 貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。その場合、剥がさずに気泡が出たサイドの反対側にずらして位置を調整してください。



[お問い合わせ]

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17
トリニティ株式会社
サポート係



お問い合わせ
フォーム
trinity.jp/contact

XP224-LGL / 200000000145