

貼り付け前に

レンズをクリーニングクロスで拭き、埃や汚れを取り除きます。



- ※ 埃や塵が舞う室内での貼り付けは避けてください。
- ※ 埃やゴミが残っていると、取れない気泡が残る原因となります。
- ※ カメラレンズの位置は、端末によりイメージと異なります。



カメラレンズ用


ガラスプロテクターの貼り方 A

A/B どちらの方法でも貼り付けいただけます。




貼り付けサポートツール(ピック)を使用します。


- ① アクリル板の両脇から軽く力を加え、ガラスを浮かせます。



- ② 浮いたガラスに先端をさし入れ、アクリル板からガラスを剥がします。



- ③ ガラスをピックに乗せたまま位置を合わせ、カメラレンズ部分に貼り付けます。



【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点など
ございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17
トリニティ株式会社
サポート係





お問い合わせ
◀ フォーム

trinity.jp/contact


カメラレンズ用
ガラスプロテクターの貼り方 B

A/B どちらの方法でも
貼り付けいただけます。




貼り付け補助シールを使用します。


アクリル板の両脇から軽く力を
加え、ガラスを浮かせます。



「貼り付け補助シール」に半分
だけ貼り付け、アクリル板から
ガラスを剥がします。



カメラレンズに合わせて位置
を決め、ガラスを押さえなが
ら、貼り付け補助シールを剥
がします。



200000000203