



カメラレンズガラスの貼り方 A

A/B どちらの方法でも
貼り付けいただけます。



2眼用レンズ



3眼用レンズ



※端末により、ガラス形状はイメージと異なります。



※貼り付けサポートツール(ピック)を使用します。

1 レンズの汚れをクロスで拭き取ります。



※埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。



2 アクリル板の両脇から軽く力を加え、 レンズガラスを浮かせます。





3 浮いたレンズガラスにピックの先端を さし入れ、アクリル板からレンズガラス を剥がします。



4 レンズガラスをピックにのせたまま位 置を合わせて、貼り付けます。

※貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。
その場合、剥がさずに気泡が出たサイドの反対側に
ずらして位置を調整してください。



【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17

トリニティ株式会社サポート係

▼お問い合わせフォーム




trinity.jp/contact


IP23-LGL / 200000000184

カメラレンズガラスの貼り方 B


A/B どちらの方法でも
貼り付けいただけます。



2眼用レンズ



3眼用レンズ





※端末により、ガラス形状はイメージと異なります。

※貼り付け補助シールを使用します。

1 レンズの汚れをクロスで拭き取ります。


※埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。



2 アクリル板の両脇から軽く力を加え、レンズガラスを浮かせます。





3 貼り付け補助シールをレンズガラスに半分だけ貼り付け、アクリル板からレンズガラスを剥がします。



4 カメラレンズに合わせて位置を決め、レンズガラスを押さえながら、貼り付け補助シールを剥がします。

※貼付位置がずれてフチに気泡が出る場合があります。その場合、剥がさずに気泡が出たサイドの反対側にずらして位置を調整してください。



【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17

トリニティ株式会社サポート係

▼お問い合わせフォーム



trinity.jp/contact

IP23-LGL / 200000000184