




# レンズガラスの貼り方

※端末により、フィルム形状はイメージと異なります。

1



端末のカメラレンズをクリーニングクロスで拭き、埃や汚れを取り除きます。

※埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。※埃やゴミが残っていると、取れない気泡が残る原因となります。※端末により、カメラレンズの位置はイメージと異なります。

2




アクリル板の両脇から軽く力を加え、レンズガラスを浮かせます。

3



浮いたレンズガラスにピックの先端をさし入れ、アクリル板からレンズガラスを剥がします。

4



レンズガラスをピックに乗せたまま位置を合わせて、貼り付けます。

※貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。その場合、剥がさずに気泡が出たサイドの反対側にずらして位置を調整してください。

## お問い合わせ

〒352-0001 埼玉県新座市東北2-14-17  
トリニティ株式会社 サポート係  
営業時間:9:30~18:00 ※土日祝日を除く  
E-MAIL: support@trinity.jp



200000000270